

# TRANGIA – BRUG OG SIKKERHED



En Trangia er et lille, let stormkøkken, let at transportere, let at bruge, let at gøre rent. Den består af 2 skærme, 2 gryder, en brænder med låg, en dæmperring, en tang, en rem til pakning samt evt. en kedel.

Den model vi bruger her på skolen bruger denatureret sprit som varmekilde. Det betyder, at der er nogle sikkerhedshensyn, som SKAL overholdes ved brugen af Trangiaen.

## Før brug:

- Pak Trangiaen ud, tag remmen helt af, saml Trangiaen og lås de to skærme sammen. Hav styr på alle dele til Trangiaen.
- Hæld sprit fra flasken på den KOLDE brænder.
- Brænderen SKAL ALTID holdes i hånden, når du hælder sprit på. Hvis du spilder sprit under tapningen, så lad brænderen stå nogle minutter, til den spildte sprit er fordampet.

## Under brug:

- Placér den samlede Trangia på et stabilt, ikke-brændbart underlag – bedst er det at sætte Trangiaen på en bar plet jord – ikke på et bord – og ALDRIG i et telt eller indendørs, uanset vejret.
- Når man laver mad på Trangia skal man holde god afstand til andre Trangiaer, og der må ikke være færdsel omkring den tændte Trangia.
- Forbered alle madvarer på forhånd og hav dem tæt på Trangiaen, så man ikke behøver at rejse sig efter dem. Sørg også for at have ekstra vand parat.
- Hav altid dæmperen i nærheden, så du kan slukke Trangiaen straks efter brug. Brug kun dæmperen til at slukke brænderen med. Brug aldrig låget eller forsøg at puste ilden ud. Lad ikke en Trangia stå og brænde uden opsyn.

## Efter brug:

- Rengør alle Trangia-delene med rens-let.
- Sæt skrue-låget på brænderen, men først når den er helt kold, ellers smelter gummi-ringen, og så virker brænderen ikke mere.
- Pak Trangiaen sammen når den er tør.

**VEND**

# ADVARSEL: BRANDFARLIGT!



Sprit er en let-fordampende væske. Det er ikke sprit, der brænder – det er DAMPENE. Jo varmere sprit bliver, jo hurtigere fordamper det og jo mere brænder det. Derfor er der nogle enkle, klare sikkerhedsregler, du SKAL overholde:

- Hvis brænderen løber tør for sprit, SKAL du kunne holde brænderen i hånden i længere tid, før du hælder ny sprit på – LÆS: brænderen skal være kold.
- I klart solskin kan det være svært at se spritflammer, og brænderen kan være så varm, at sprit selvantænder når man hælder ny sprit på. Derfor SKAL du kunne holde brænderen i hånden, før du hælder ny sprit på.
- Luk altid spritflasken så snart du har hældt ny sprit på brænderen, og placer flasken et stykke fra trangiaen. Har du spildt sprit uden på brænderen eller på fingrene, så vent nogle minutter med at tænde – indtil spritten er fordampet fra brænderens yderside og fingrene. Maden skal nok blive varm alligevel.
- Har du spildt sprit på jorden, så flyt trangiaen.
- Tænd aldrig en trangia, som står i højt eller tørt græs. Dette kan antænde og brænde under trangiaen, hvilket kan få spritten til at koge, hvorved den fordamper endnu hurtigere med for store flammer som resultat.
- Sørg for at der er ro omkring trangiaen, når den er i brug. Der må ikke løbes, leges eller fjolles omkring den.

Sprit må kun bruges i trangia-brænderen. Du må aldrig hælde sprit på et bål – hvad enten det er tændt eller ej. Sprit på en grill er også ikke bare dumt men også meget farligt. De fleste forbrændingsulykker sker på denne måde.

## HUSK: det er sprit-dampene, der brænder – så pas på dampene!

Så tænk dig om, når du bruger sprit. Det er nemt og enkelt men kan afstedkomme tragiske ulykker ved manglende omtanke / forkert brug / tankeløshed / dumhed.



*God fornøjelse med madlavningen – men tænk dig om undervejs!*